Instruktionsmanual kaffemaskin 10 liter

1. Öppna maskinen och lyft upp insatsen på den högra delen. Lås insatsen med de 2 vagnsbultarna

2. Koppla ihop 3 fas handsken med elcentralen genom hålet,
3. Koppla därefter ihop vattenmatning från pump till kaffemaskin
4. Koppla sist ihop förgreningsdosan med elcentralen i en av de 2 högra uttagen
5. Koppla in inkommande 16 A 3 fas handske å hankontakten på elcentralen

6. Stoppa ner invattenledningen i en full 25 liters dunk och slå på pumpen (liten svart knapp på flo-jet)
7. Slå på kaffemaskinen på dom 2 knapparna till vänster

8. Placera en termos centrerad under bryggkran som måste stå i ändläget till vänster. Koppla även in termosen i grendosan
9. Välj bryggning 2,5 l, 5l, 7,5 l, eller 10 liter. Använd ca 150 gr kaffe per 2,5 liter bryggning. Dvs till 10 liter ca 600 gr
10. Te tas i tappkranen och tar ca 20 minuter tills den är uppvärmd första gången
11. Demontering görs i omvänd ordning